

Para conector de cabrio TMP

Instrucciones de instalación

1

Posicione el conector sobre la placa superior.

2

agujeros de maquinado

Sujete el conector al lado exterior de la placa superior con (6) clavos 10d (0.148" x 3"). No instale los clavos a través de grandes agujeros de maquinado.

3

Inserte el cabrio en el hueco para el mismo. Ejerza presión hacia abajo para asentar totalmente el cabrio.

4

Sujete el cabrio al conector con (4) clavos 10d (0.148") x 1-1/2" pulg. en el hueco del mismo; (A) - 2 instalados en un ángulo descendente a través de guías de claveteado con hendiduras y (B) - 2 instalados a través de ranuras opuestas.